

Wichtige Informationen zur Einstellung der Endabschaltpunkte der Elektrik Expert-Serien

Bitte vor Einstellung aufmerksam lesen!

Bitte beachten Sie, dass falsche Einstellungen der Endpunkte irreparable Schäden am Tuch, der Tuchoberfläche oder dem Motor verursachen können! Die nachträgliche Einstellung der Endpunkte sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden.

Das Vinyl-Material wird in der Standard-Stop-Position auf der Welle leicht gestreckt. Sollte der untere Endabschaltpunkt mehr als 10-15cm gekürzt werden, kann dies dazu führen, dass das Tuch die Planlage auf Dauer verliert!

Die Oberflächenplanlage des Tuches oder Schäden am Motor oder Gehäuse welche durch eine Veränderung der Endabschaltpunkte verursacht werden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt!

Einstellung der Endpunkte:



Die Stellschrauben zur Regulierung der Stoppositionen finden sich unter dem silbernen Label auf der rechten Unterseite des Leinwandkastens. Perforieren Sie bitte das Label um Zugang zu den Inbusschrauben zu erhalten. Nutzen Sie einen 4mm Inbusschlüssel zur Einstellung, eine Umdrehung entspricht ca. 2cm Tuchbewegung.

Die maximale Laufzeit des Motors ist ca. 4 Minuten bevor die Schutzschaltung den Motor stoppt. Alle Einstellungen vornehmen, wenn das Tuch nicht an den Limits ist! Idealerweise ist das Tuch 10-15cm von den Endpositionen entfernt. Tätigen Sie die Einstellungen und testen das Ergebnis zwischendurch. Wiederholen Sie den Vorgang bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Motorbewegungen sollten während der Einstellphase auf ein Minimum begrenzt werden. Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden:

Untere Stopposition (hintere Stellschraube):

Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen um das Tuch zu verlängern. Beachten Sie: Das Tuch nicht weiter herausfahren als der bestellte Vorlauf des Tuches groß ist. Ein überschreiten kann das Tuch von der Welle lösen bzw. beschädigen!

Im Uhrzeigersinn drehen um das Tuch zu verkürzen.

Obere Stopposition (vordere Stellschraube):

Gegen den Uhrzeigersinn drehen um das Tuch weiter hereinzufahren. Stellen Sie die Leinwand so ein, dass die Beschwerungsstange nach dem kompletten Einfahren bündig mit dem Gehäuse abschließt. Ein Schaden am Material entsteht, wenn die Beschwerungsstange ins Gehäuse gezwungen wird, da der obere Stoppunkt zu weit eingestellt wurde!

Im Uhrzeigersinn drehen, um das Tuch weiter unten zu stoppen.